



**WSV.de**

Wasser- und  
Schifffahrtsverwaltung  
des Bundes

**Wasser- und  
Schifffahrtsamt Stralsund**  
Wamper Weg 5  
18439 Stralsund

**Ihr Zeichen**

**Mein Zeichen**

3-332.4/1 I

**Datum**

14.01.2016

**Name**

Matthias Anders

Telefon 03831 249-363

Zentrale 03831/249-0

Telefax 03831/249-309

wsa-stralsund@wsv.bund.de

## Bekanntmachung für Seefahrer (T)008/2016

**Deutschland, Ostsee, Boddengewässer West, Strelasund, Gewässer um Usedom, aktualisierte Brückenöffnungszeiten für die Schifffahrt**

**Karte(n)** 1622, 1623, 1512, 1513, 1579

**Zeit der Gültigkeit der BfS:** ab sofort bis auf Widerruf

**Frühere BfS:** (T)023/2015

**Frühere NfS:** 12/15

**Geografische Lage:**

### Angaben:

**1. Ziegelgrabenklappbrücke im Zuge der L 296, OL Stralsund zur Insel Rügen**

Geogr. Lage: 54° 18,5' N; 013° 06,7' E

Gültig bis auf **Widerruf**

Täglich:

**05:20 Uhr**

**08:20 Uhr**

**12:20 Uhr**

**15:20 Uhr**

**17:20 Uhr**

**21:30 Uhr**

Die Brücke öffnet für maximal 20 Minuten bei Bedarf.

Sportboote müssen ca. 10 Minuten vor der Brückenöffnung ihre Absicht der Passage anzeigen, indem sie sich in Leitwerknähe bzw. in der Nähe der entsprechenden Wartedalben aufhalten. Das Aufforderungssignal zum Öffnen (zwei lange Töne " — — ") kann zudem als unterstützende



**WSV.de**

Wasser- und  
Schifffahrtsverwaltung  
des Bundes

Anzeige der Absicht der Brückenpassage genutzt werden.

## **2. Peenebrücke Wolgast im Zuge der B 111, OL Wolgast zur Insel Usedom**

Geogr. Lage: 54° 03,3' N; 013° 47,2' E

Gültig vom **05.10.2015** bis auf **Widerruf**

Täglich:

**05:45 Uhr**

**08:45 Uhr**

**12:45 Uhr**

**16:45 Uhr**

**20:45 Uhr** - nur für die Berufsschifffahrt; die Öffnung erfolgt in der Zeit vom **01.11.2015** bis **31.03.2016** nur nach vorheriger Anmeldung bis 16:30 Uhr unter 03836/2324458 oder 0175/5773610

Die Brücke öffnet jeweils für maximal 15 Minuten.

Sportboote müssen jeweils 10 Minuten vor der Brückenöffnung ihre Absicht der Passage anzeigen, indem sie sich in Leitwerknähe bzw. in der Nähe der entsprechenden Wartedalben aufhalten. Das Aufforderungssignal zum Öffnen (zwei lange Töne " — — ") kann zudem als unterstützende Anzeige der Absicht der Brückenpassage genutzt werden.

## **3. Zecheriner Brücke im Zuge der B 110 zur Insel Usedom**

Geogr. Lage: 53° 52,0' N; 013° 49,7' E

Gültig bis auf **Widerruf**

Täglich:

**05:45 Uhr**

**09:40 Uhr**

**11:45 Uhr**

**16:45 Uhr**

**20:45 Uhr**

Die Öffnungen um 05:45 Uhr und 20:45 Uhr werden in der Zeit vom **01.10.2015 bis 31.03.2016** nicht bedient.

Die Öffnung um 16:45 Uhr wird in der Zeit vom **01.10.2015 bis**



**WSV.de**

Wasser- und  
Schifffahrtsverwaltung  
des Bundes

**31.03.2016** nur nach vorheriger Anmeldung bis 15:00 Uhr unter  
038372/70838 oder 0175/5773609 bedient.

Die Brücke öffnet für maximal 15 Minuten.

Sportboote müssen ca. 10 Minuten vor der Brückenöffnung ihre Absicht der Passage anzeigen, indem sie sich in Leitwerknähe bzw. in der Nähe der entsprechenden Wartedalben aufhalten. Das Aufforderungssignal zum Öffnen (zwei lange Töne " — — ") kann zudem als unterstützende Anzeige der Absicht der Brückenpassage genutzt werden.

#### **4. Meiningenbrücke im Zuge der L 21 zwischen Bresewitz und Zingst (Halbinsel Darß)**

Geogr. Lage: 54° 24,5' N; 012° 40,0' E

Gültig vom **30.10.2015** bis auf **Widerruf**

Dienstag: **10:30 Uhr**

Donnerstag: **10:30 Uhr**

Ab dem **30.10.2015** erfolgen bis auf Widerruf keine Öffnungen an gesetzlichen Feiertagen.

Die Brücke öffnet für maximal 15 Minuten, wenn Bedarf durch die Schifffahrt besteht.

Sportboote müssen ca. 10 Minuten vor der Brückenöffnung ihre Absicht der Passage anzeigen, indem sie sich in Leitwerknähe bzw. in der Nähe der entsprechenden Wartedalben aufhalten. Das Aufforderungssignal zum Öffnen (zwei lange Töne " — — ") kann zudem als unterstützende Anzeige der Absicht der Brückenpassage genutzt werden.

#### **5. Brückenöffnungszeiten der Wiecker Klappbrücke**

Geogr. Lage: 54° 05,7' N; 013° 27,0' E

**04.01. - 20.03.2016**

Montag bis Freitag

**09:00 / 11:00 / 13:00 / 15:00 Uhr**

**21.03. - 01.05.2016**

Täglich

**09:00 / 11:00 / 13:00 / 15:00 /**

**17:00 / 19:00 Uhr**



**WSV.de**

Wasser- und  
Schifffahrtsverwaltung  
des Bundes

**02.05. - 11.09.2016**

Täglich

**09:00 / 10:00 / 11:00 / 13:00 /  
14:00 / 15:00 / 16:00 / 17:00 /  
18:00 / 19:00 / 20:00 Uhr**

**12.09. - 02.10.2016**

Täglich

**09:00 / 10:00 / 11:00 / 13:00 /  
14:00 / 15:00 / 16:00 / 17:00 /  
18:00 / 19:00 Uhr**

**03.10. - 30.10.2016**

Täglich

**09:00 / 11:00 / 13:00 / 15:00 /  
17:00 Uhr**

**31.10. - 20.11.2016**

Täglich

**09:00 / 11:00 / 13:00 / 15:00 Uhr**

**21.11. - 23.12.2016**

Montag bis Freitag

**09:00 / 11:00 / 13:00 / 15:00 Uhr**

**24.12. - 31.12.2016**

**Keine Brückenöffnung**

Die Brücke öffnet nur bei Bedarf und bis Windstärke 7. Wasserfahrzeuge müssen ca. 10 Minuten vor der Brückenöffnung ihre Absicht der Passage anzeigen, indem sie sich in Leitwerknähe aufhalten.

Die Vorfahrt wird durch eine Lichtsignalanlage wie folgt geregelt.

2 x rot - beide Seiten gesperrt; Brücke wird bei Bedarf zu den regulären Brückenöffnungszeiten in wenigen Minuten geöffnet.

1 x rot - die Seite ist gesperrt

1 x grün - freie Fahrt

Während des Fischerfestes am **16.07.2016** und **17.07.2016** wird die Brücke nur 4 x täglich geöffnet. Bitte gesondert nachfragen unter 03834/85362933 oder 03834/845657.



**WSV.de**

Wasser- und  
Schifffahrtsverwaltung  
des Bundes

**Anmerkung:** Die BfS (T)023/2015 wird hiermit aufgehoben.

**Aushang bis:** auf Widerruf